

Milé děti, milí rodiče!

Jsme potěšeni, že jste se rozhodli pro naše „3D- formičky“ od Sandcreation. Rádi Vám poskytneme pár následujících rad a fíglů tak, aby i Vaše figurky z písku vypadaly stejně skvěle, jako na obrázku.

Z důvodu ochrany životního prostředí jsme se rozhodli dodávat formičky bez speciální sítky ap. Vhodnou krabici nebo tašku na uschování formiček totiž naleznete v každé domácnosti.

A takto se dělá figurka-Sandcreation:

Nejprve se rozhodni, jakou postavičku chceš vytvořit.

Obr.1- spoj obě části formičky dohromady tak, aby se spolu dotýkaly a nebyla mezi nimi žádná mezera.

Obr.2- formičku otoč vzhůru nohama. Jednou rukou pevně drž obě poloviny formičky u sebe. Teď můžeš začít s naplněním figurky. K tomu je nejvhodnější rovnoměrně provlhčený (ale ne zcela mokrá) písek. Nejprve nabereme plnou hrst písku a ten s pomocí prstů vtlačíme dovnitř formičky. To se opakuje tak dlouho až je formička plná až po okraj. Je tedy potřeba písek vtlačit do formičky postupně a ne ho jen nasypat dovnitř. Jedna rada: Pokud se pro Vás stane formička během plnění příliš těžkou, opřete ji jednoduše hlavou o podlahu.

Obr.3- vyberte vhodnou rovnou plochu v pískovišti nebo na pláži a tam formičku připravte. Prosím, dejte pozor, aby formička nebyla přeplněná. Přebytečný písek jednoduše odstraňte.

Obr.4- Postavte formičku na hranu a překlopte tak, aby stála rovně. Důležité- jestliže se už při překlápění písek sype z formičky, je příliš suchý.

Obr.5- Teď už můžeme opatrně odstraňovat oba díly formičky (doleva a doprava). K tomu použijeme úchyty, které jsou součástí formičky.

Abyste výsledná figurka vypadala tak jak má, stála pevně a nehroutila se, dodržujte, prosím, následující pokyny:

- díly formičky netahejte směrem nahoru
- s díly formičky neviklejte ani je neodejímejte zešikma
- díly formičky odejímejte vodorovně - rovnoběžně s podkladem

Rady a tipy:

Vznikla vám figurka, která není úplná? To může mít několik důvodů.

- 
- Písek není rovnoměrně provlhčený a má suché vrstvy
- Písek celkově není dostatečně vlhký
- Figurka stojí na nerovném nebo šikmém podkladě
- Díly formičky nebyly odstraněny pomalu a čistě

Písek částečně zůstává uvnitř formičky. To může mít několik důvodů.

- Písek byl do formičky natlačen až příliš.
- Písek byl příliš vlhký - mokrá.

Ne každý písek je stejný. Proč?

- mořský písek je jemný, lépe pojímá vodu a proto nevyžaduje tolik vody navíc.
- Písek hrací je hrubší, zde je potřeba při míchání přidat vody více.

Všechno správně provedeno?

Pak už by vytvoření dokonalé figurky z písku nemělo stát nic v cestě. Jestliže se Vám to napoprvé nepovede, zkuste další pokus - je potřeba trochu zkušenosti.

Písek je skvělý- ale existují i jiné náplně!

Naše figurky jsou rovněž vhodné k plnění např. v zimě sněhem nebo k výrobě sádrové figurky. Oba díly formičky spojte dohromady gumičkami a dbejte na to, aby k sobě dokonale přiléhaly. Postavte na hlavu, bočně podepřete např. dřevěnými špalíky ap. a naplňte hustou sádrou. Abychom získali výsledek bez bublin, tenkým dřívkem hmotu promíchejte a propíchejte, aby mohly uniknout případné vzduchové bubliny. Nechejte 24 hodin tvrdnout. Poté formu odejměte. Přebytky odstraňte a můžete začít s malováním vodovými barvami nebo fixy.

Pro větší děti: Figurku můžete zlehka obrousit a přelakovat. Vypadá fakt skvěle!